

Empfehlung von Fliesenklebern für wedi Bauplatten und wedi Fundo Duschelemente

Stand: 04/2025

Fliesenkleber	AbP Nr.	ETA No.
wedi 320	P-25730802.001	ETA-13/0385
Mapei Keraflex S1	-	ETA-13/0385
Mapei Adesilex P9	P-55440704.001	ETA-13/0385
SCHÖNOX PFK (abP) SCHÖNOX PFK Plus (ETA)	P-55440703.001	ETA-13/0385
SCHÖNOX CFK Plus	-	ETA-13/0385
Sopro ´s No.1	-	ETA-13/0385
Sopro ´s FF 450	-	ETA-13/0385
Sopro ´s No.1 schnell	-	ETA-13/0385
Alfix Universalfix	-	ETA-13/0385
Kiesel Servoflex K-Plus Super Tec	P-55440701.001	-
SCHÖNOX PFK	P-55440703.001	-
SAKRET ProfiFlex PF	P-88181901.201	-
ARDEX X 77	P-55440702.001	
ARDEX X 6 Flexkleber	P-99002302.201	-
ARDEX X7G Flexkleber	P-99002302.201	-
ARDEX X7G Plus	P-99002302.201	-
ARDEX X 77 Microtec Flexkleber	P-99002302.201	ETA-13/0385
ARDEX X 78 Microtec Flexkleber	P-99002302.201	-
ARDEX X 90 MicrotecC3 Flexkleber	P-99002302.201	-
ARDEX WA Epoxidkleber	P-99002302.201	-
PCI Pericol Light	P-85511901.201	-
PCI Pericol Pro	P-85511901.201	-
PCI FT Extra	P-85511901.201	-
PCI Flexmörtel S1	P-85511991.201	-
PCI Nanolight	P-85511901.201	-